panacom

Living & Loving Technology

PA-7580 USER MANUAL

PA-7580 MANUAL DEL USUARIO



PA-7580

DESKTOP

TELEPHONE

WITH CALLER ID

PA-7580 Desktop Speakerphone with LCD Display
User's Guide

Thank you for purchasing Panacom's desktop phone PA-7580.
Please read the manual carefully before operating.

CAUTION

- Do not place product in moisture or hot environment.
- Avoid splashing water or impact on product.
- Overload operation will cause damage and shorten the life of the product.
- Normally clean the speaker using a soft dry cloth. Always before cleaning, disconnect the power line and all connection cables.

INTRODUCTION

Your Panacom PA-7580 desktop speakerphone is designed to meet your business needs at home or in an office environment.
Because your time is valuable, and we know you want to use your phone, not read about it, this user manual presents installation and basic usage information up front, and discusses advanced features later in the manual.

Parts Checklist

Your package should contain the following items:
Base unit
Handset
Handset cord
Line cord
Wall Mounting adaptor
User's manual

PHONE INSTALATION

1) Insert the handset cord into the handset and into the base unit,
2) Apply the caller ID service from your local telecom or on this function. It is a multi-function telephone even no caller ID function.
3) Connect the base unit to the telephone connection outlet using the line cord.
4) Pick up the handset and you will hear the tone from the exchanger.
5) The phone is ready for use.

MENU SETTING

Press the SET button to enter the setting status. The LCD will display "SET 1 DATE", press UP or DOWN button to review other settings. Press SET again to modify this setting and press SET again to save it and go to next setting.

a) Press SET to enter and save

b) Press UP OR DOWN to change the setting values,

c) Press the button DEL to exit.

Setting Date&Time

1) Press SET button to enter into the menu

2) The LCD will show: "SET 1 DATE"

3) Press SET again the LCD will flash year "2004".

4) Use UP or DOWN button to adjust the correct Year / Month /Day/ Hour/Minute.

5) Then press SET button to confirm and save the correct Date&Time.

Setting local area code

After Setting the Date&Ttime, the LCD will show "SET 2 CODE"

1) Press SET to enter into the menu.

2) The LCD will show: "CODE - - - - -"

3) Use UP or DOWN button to set the area code digits

4) Then press SET button to confirm the area code and fo to next setting.

Setting PABX code

After setting the local area code, the LCD will show "SET 3 PCODE"

1) Press SET to enter into the menu

2) The LCD will show: "PCODE –"

3) Use UP or DOWN button go to set the PABX code.

4) Then press SET button to confirm and go to next setting.

Note:

After setting the PCODE, when calling back the incoming calls, the phone will dial out the numbers with the PABX Code automatically.

Setting AUTO IP

After setting PABX Code, the LCD will show "SET 4 AUTO IP"

1) Press SET to enter into the menu

2) The LCD will show: "AUTO IP OFF –"

3) Use UP or DOWN button to turn on the setting.

4) Press SET button and the LCD will display: “INPUT CODE”
5) Input the IP Nº or IP Card Nº and its password.
6) Then press SET button to confirm and go to next setting.

Note:

After setting auto IP function, when calling back or predialing, if the first digit of the number is “0”, the phone will dial out the IP Nº first automatically.

Setting Alert Time

After setting AUTO IP, the LCD will show “SET 5 ALERT”
1) Press SET to enter into the menu
2) The LCD will show: “1 00-00 OFF” (First alarm,HH-MM,off/on),
3) Use UP or DOWN button to choose the first/second/third alarm press SET to enter the setting.
4) .Press UP or DOWN to adjust the alarm time (HH-MM).
5) Press the SET to confirm and go to next setting.

Note:

When the alarm is on, it will keep on ringing for 1 minute. Press any button to stop ringing.
The first and second alarm is one-off settting. The third one is permanent.

Setting LCD Brightness

After setting the alert, the LCD will show: ”SET 6 LCD”.
1) Press SET to enter into the menu.
The LCD will show: “LCD 3” (there are 5 levels)
2) Use UP or DOWN button to change the LCD brightness.
3) Press SET to confirm and press DEL to exit.

FEATURES

Hands Free function

Press speakerphone button for dialing numbers and conversation.
When new call comes, press speakerphone to start conversation, press it again to end the call.
Review Caller List
Press UP or DOWN button to view the calls backward/forward. After it show the last number recorded it will display: “---- END----”.
When receiving incoming calls, the LCD will display “NEW” icon. When the incoming call number is repeated, the LCD will display “REP” icon.

ENGLISH

Review Outgoing Call List

Press OUT button to view the last outgoing call made, press it again to view previously

Make a call from the call's memory

Press UP or DOWN button to select the number. Then press button or RD/BACK or pick up the handset to dial out the number

Predialing

While is on-hook enter the phone number to be called, then press the RD/BACK button to dial out the number.

Press the DEL to delete the current wrong number.

Delete Numbers from List

Press UP or DOWN or OUT buttons to select the number to be deleted. Then press the DEL button to deleted the number. Press the DEL and hold it for 3 seconds to delete all the list of incoming call or outgoing call numbers.

Auto Redial

In speaker mode of the line is busy, press RD/BACK button to Autoredial the number. The phone will ring when the line is free.

The interval time is 6 seconds, press any button to stop the autoredialing. The phone will keep on autoredialing until the call is connected. After the seventh ring, the phone will be cut off automatically.

Timer of Call

On conversation, the LCD displays "00-00". The timer will start when the line is not busy.

The LCD will keep displaying the conversation time for 3 seconds after the call ends.

HOLD Function

When you are in conversation you can press HOLD, the other side will hear music playing. You can put down the handset back to the base unit. The music will be off when you pick up the handset back again or press to resume conversation.

DIALING MODE

Before the phone is put in service, you can turn the dialing mode switch to Pulse (P) or Tone (T) position to be set in accordance with the dialing method used by your local public telephone exchanger:

NOTE:

T(tone):dual-tone multi-frequency dialing(DTMF)

P(pulse):pulse dialing

Default: Tone position.

VOLUME RINGER SWITCH

You can adjust the volume of the ringer through the slide on the side of the base unit. Switch to ‘LO’(low volume),”MED” (medium volume) or ‘HI’ (high volume) position.

WALL MOUNTABLE

Install the wall mounting adaptor according to the indication on the bottom of the phone base.
Use a 6 mm drill and 27mm screw to hook when wall mounted.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem: Called party hears no or weak voice.
Solution: Check the handset and cord connection

Problem: No function
Solution: Unplug the phone, disconnect all cords and reinstall the phone as written in the manual

Problem: No ringing or dial tone
Solution: Check the line cord connection.
Solution: Check the handset cord connection.
Solution: Check if the telephone line or PABX line is working.

Problem: One ring only and the line is broken
Solution: Check the jumper box.
Solution: Check if there are parallel units on the same line if so remove them.

CARE AND MAINTENANCE

To keep Your Panacom PA-7580 speakerphone working and looking good, follow these few simple guidelines:

- Avoid putting telephone near heating appliances and devices that generate electrical noise. (i.e., motors, fluorescent lamps.)
- Telephone should not be exposed to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset and other rough treatment to the phone.
- Clean telephone with a soft cloth. (Remember to first unplug the phone from the wall outlet.)
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder, as this can

damage the finish.
• Retain the original packaging for future use.

PANACOM's SUGGESTION.
At Panacom we strive to get you new technologies that are simple and friendly. Accordingly to that, we always try to give you exactly what you are looking for. This is why we have compiled a list of emergency numbers to be ready from the first moment.
Here they are:

In Argentina:
• Any type of emergency: 911
• Medical emergency: 107
• National Firemen Corps: 100
• Police: 101

In Chile:
• Medical emergency: 131
• National Firemen Corps: 132
• Police: 133

In Peru:
• Medical emergency: 117
• National Firemen Corps: 116
• Police: 105

In United Status of America:
• Any type of emergency: 911

In Uruguay:
• Any type of emergency: 911
• Medical emergency: 105
• Police: 109
• National Firemen Corps: 104

If you would like to comment about these lists and suggest new ones, you are invited to contribute in our website: http://www.panacom.com

PA-7580 Teléfono de escritorio con Manos Libres y Pantalla LCD
Guía del Usuario

Gracias por comprar su teléfono Panacom PA-7580 de escritorio
Por favor lea este manual cuidadosamente previo al uso.

CUIDADO

• No exponga el producto a altas temperaturas ni en un ambiente con humedad elevada.
• Evite los golpes al producto y el contacto con líquidos.
• Sobreexigir las operaciones del producto causará daños y reducción de la vida del producto.
• En caso de limpiar el producto, desconecte siempre la fuente de energía y el resto de los cables conectados.

INTRODUCCIÓN

Su teléfono con manos libres y pantalla LCD Panacom PA-7580 está designado para cubrir las necesidades de su negocio ya sea en el hogar o en un ambiente de oficina.
Dado que su tiempo es valioso, y teniendo en cuenta que sabemos que usted quiere usar su teléfono y no leer acerca de él, este manual del usuario presenta la información de instalación y uso básico al principio, y entra en la discusión de rasgos avanzados más adelante.

Contenido del Paquete.

El paquete del teléfono debe tener los siguientes ítems:
1. Unidad Base,
2. Auricular,
3. Cable Rulo de Auricular
4. Cable de línea RJ11
5. Adaptador para montar a la pared
6. Guía del Usuario

INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

1) Inserte el cable rulo del auricular en el auricular y en la unidad base.
2) Active el servicio de identificador de llamadas de la compañía de telefonía que le corresponde.
3) Conecte la unidad base con la ficha de teléfono usando el cable

de línea RJ11.
4) Levante el auricular y podrá oír el tono de la línea
5) El teléfono está listo para utilizarse.

CONFIGURACIÓN DEL MENU

Presione el botón SET para ingresar al estado de configuración. El LCD mostrará "SET 1 DATE", presione el botón ARRIBA (UP) o ABAJO (DOWN) para visualizar las otras configuraciones. Presione el botón SET de nuevo para modificar la configuración actual y presione SET para guardar y moverse a la siguiente configuración.
a) Presione SET para ingresar y para guardar
b) Presione ARRIBA o ABAJO para cambiar los valores de la configuración
c) Presione el botón DEL para salir

Configuración de Fecha y Hora

1) Presione el botón SET para ingresar al menú
2) La Pantalla LCD mostrará: "SET 1 DATE"
3) Presione SET otra vez y en la pantalla mostrará el año "2004" destellando.
4) Use botón de ARRIBA o ABAJO para ajustar el año/Mes/Día/Hora/Minuto correcto.
5) Luego presione SET para confirmar la fecha y hora y continuar con la siguiente configuración.

Configuración del código de área local

Luego de configurar la fecha y hora, la pantalla LCD mostrará "SET 2 CODE"
1) Presione el botón SET para ingresar al menú.
2) La Pantalla LCD mostrará: "CODE - - - - -"
3) Use botón de ARRIBA o ABAJO para ajustar los dígitos del código de área
4) Luego presione SET para confirmar el código de área y continuar con la siguiente configuración

Configuración del código PBX (central telefónica secundaria)

Luego de configurar el código de área local, la pantalla LCD mostrará "SET 3 PCODE"
1) Presione el botón SET para ingresar al menú.
2) La Pantalla LCD mostrará: "PCODE –"
3) Use botón de ARRIBA o ABAJO para ajustar el código de PBX
4) Luego presione SET para confirmar el código PBX y continuar con la siguiente configuración

Note:

Luego de ajustar el PCODE, cuando realice una llamada a un número

registrado en llamadas entrantes, el teléfono marcará el número con el código PBX automáticamente.

Configuración de AUTO IP

Luego de configurar el código PBX, la pantalla LCD mostrará "SET 4 AUTO IP"

1) Presione el botón SET para ingresar al menú.
2) La Pantalla LCD mostrará: "AUTO IP OFF –"
3) Use botón de ARRIBA o ABAJO para encender la configuración
4) Presione SET y la pantalla LCD mostrará: "INPUT CODE"
5) Ingrese el Nº de IP o Nº de Tarjeta IP y la contraseña.
6) Luego presione SET para confirmar el AUTO IP y continuar con la siguiente configuración

Note:

Luego de confirmar la función auto IP, cuando realice una llamada, si el primer digito del número es "0" el teléfono marcará primero el Nº de IP

Configuración de ALARMA

Luego de configurar AUTO IP, la pantalla LCD mostrará "SET 5 ALERT"

1) Presione el botón SET para ingresar al menú.
2) La Pantalla LCD mostrará: "1 00-00 OFF" (primera alarma,HH-MM,apagado/encendido),
3) Use botón de ARRIBA o ABAJO para elegir primera/segunda/tercer alarma y presione SET para ingresar al ajuste.
4) Presione ARRIBA o ABAJO para ajustar la hora de la alarma (HH-MM).
5) Luego presione SET para confirmar la alarma y continuar con la siguiente configuración

Note:

Cuando la alarma está encendida, continuará timbrando por 1 minuto. Presione cualquier botón para detener la alarma.

La primera y segunda alarma puede encenderse y apagarse. La tercera es permanente.

Configuración del brillo del LCD

Luego de configurar la Alarma, la pantalla LCD mostrará: "SET 6 LCD".

1. Presione el botón SET para ingresar al menu.
2. La Pantalla LCD mostrará: "LCD 3" (Hay 5 niveles)
3. Use botón ARRIBA o ABAJO para cambiar el brillo del LCD.
4. Presione SET para confirmar y presione DEL para salir.

CARACTERÍSTICAS

Función Manos Libres

Presione el botón de Manos Libres para marcar y establecer una conversación.

Al recibir llamadas entrantes, presione el botón Manos Libres para atender el llamado, presiónelo nuevamente para finalizarlo.

Revisar la Lista de llamadas entrantes

Presione el botón ARRIBA o ABAJO para visualizar las llamadas (hacia delante y hacia atrás). Luego de mostrar el ultimo número guardado se mostrará en la pantalla: "---- END----".

Cuando se está recibiendo llamadas, la pantalla LCD mostrará el icono "NEW". Cuando el número del llamado entrante se repite, la pantalla LCD mostrará el icono "REP".

Revisar la Lista de llamadas salientes

Presione el botón OUT para visualizar la última llamada realizada, presione el botón nuevamente para ver el número de llamada previa.

Realizar una llamada desde la lista de llamadas

Presione ARRIBA o ABAJO para seleccionar el número. Luego presione o RD/BACK o levante el auricular para marcar el número

Función de Pre-marcado

Cuando el auricular está colgado, ingrese el número que desea llamar, luego presione RD/BACK para realizar la llamada.

Presione DEL para borrar si el número actual está equivocado.

Eliminar números de la Lista

Presione ARRIBA o ABAJO o OUT para seleccionar el número que desea eliminar. Luego presione DEL para eliminar el número. Presione DEL y manténgalo presionado por 3 segundos para eliminar toda la lista de llamadas entrantes o salientes.

Discado Automático

En modo manos libres, si la línea está ocupada, presione RD/BACK para discar automáticamente. El teléfono timbrará cuando la línea esté libre. El teléfono continuará discando hasta que conecte la llamada

El intervalo de tiempo es de 6 segundos, presione cualquier botón para detener el discado automático.. Luego del séptimo timbrado, se detendrá la función automáticamente.

Temporizador de llamada

Durante la conversación, la pantalla LCD muestra "00-00". El temporizador comenzará cuando la llamada no esté ocupada.

La pantalla LCD mostrará el temporizador de la llamada hasta por 3

segundos luego que la conversación finalizó.

Función HOLD

Cuando uno se encuentra en una llamada, puede presionar HOLD para que del otro lado se escuche una música de espera. Podrá colgar el auricular en la unidad base sin que se corte la llamada. La música se detendrá cuando se vuelva a descolgar el auricular o al presionar .

MODE DE DISCADO

Antes de utilizar el teléfono, puede cambiar el modo de discado a la posición de Pulsos (P) o Tono (T) de acuerdo al método utilizado por el servicio de su empresa de telefonía

NOTA:

Por defecto: Discado por Tonos.

VOLUMEN DEL TIMBRE

Puede ajustar el volumen del timbre desde el costado de la unidad base. Puede cambiar entre la posición 'LO'(volumen bajo), "MED"(volumen medio) y o 'HI' (volumen alto)

MONTABLE A LA PARED

Instale el adaptador para montar a la pared de acuerdo a lo indicado debajo de la unidad base del teléfono.
Use un taladro de 6mm y un tornillo de 27mm para colgarlo cuando lo monte en la pared.

GUIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: La persona a la que llamas escucha bajo o no escucha tu voz.
Solución: Verifica la conexión del cable rulo con el auricular.

Problema: No Funciona
Solución: Desconecte el teléfono, desconecte todos los cables y reinstale el teléfono como se indica en el manual. Si el problema persiste contáctese con el fabricante.

Problema: No suena el timbre ni hay tono de llamado
Solución: Verifica la conexión del cable de línea.
Solución: Verifica la conexión del cable con el auricular.
Solución: Verifica si la línea telefónica funciona correctamente.

Problema: Suena el timbre una vez y luego la línea se pierde.
Solución: Verifica si hay más de una unidad telefónica conectada a

esa línea, si es así remuévala.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener su teléfono Panacom en buen estado de funcionamiento y con una buena apariencia, observe las pautas simples siguientes:

- Evite colocar el teléfono cerca de aparatos calentadores y dispositivos que generan ruido eléctrico (es decir, motores, lámparas fluorescentes, etc.)
- No exponga el teléfono a la luz solar directa ni a la humedad.
- Evite dejar caer el auricular y evite cualquier otro tratamiento brusco del teléfono.
- Limpie el teléfono con un paño suave. (Recuerde desconectar primero el teléfono del contacto de pared.)
- Nunca utilice un agente limpiador fuerte ni polvo abrasivo, ya que puede dañar el acabado.
- Conserve los materiales originales de empaque para utilizarlos en el futuro.

RECOMENDACIÓN DE PANACOM.

En Panacom nos esforzamos para ofrecerte nuevas tecnologías manteniendo la simplicidad del producto agregando valor a tu compra. De acuerdo con esto, tratamos de darte exactamente lo que cada uno busca. Es por eso que hemos compilado listado de números de emergencia para que puedas tenerlos a mano desde el primer momento.

En Argentina:
- Todo tipo de emergencias: 911
- Emergencias médicas: 107
- Bomberos: 100
- Policía: 101

En Chile:
- Ambulancia: 131
- Bomberos: 132
- Carabineros: 133

En Estados Unidos de América:
- Todo tipo de emergencias: 911

En Perú:
• Ambulancias: 117
• Bomberos: 116
• Policía: 105

En Uruguay:
• Todo tipo de emergencias: 911
• Ambulancias: 105
• Bomberos: 104
• Policía: 109

Si quieres comentar acerca de estos listados y sugerir nuevos, estás invitado a contribuir en nuestro sitio Web: http://www.panacom.com

INTERNATIONAL WARRANTY

panacom

Terms and Conditions

1. PANACOM warrants the operation of this product to be free from any manufacturing and/or material defect for a period of 12 months from the date of purchase by the user.
2. This warranty is limited to the repair and/or replacement of this product, according to our own criterion, free of charge within the stipulated term and it does not extend to consequential or incidental damages to other products that may be used with this unit.
3. The warranty shall be voided in the following cases: a) repair or attempt to repair by third parties not authorized by the company. b) in case of performing any type of cut in connection cables, plugs, connectors, or other adapters different from the original ones provided by the company.
4. To make this warranty effective, you shall contact the Authorized Service Center of your country and they shall carry out the pertinent procedure; this information is available at www.panacom.com. In order to start the necessary procedure to get the warranty, you shall hand in the Original Purchase Invoice where the purchase date, dealer name and product identification shall be stated clearly.
5. Transportation, freight, stay and/or insurance expenses, if any, are not covered by this warranty.

MODEL..

SOLD BY...

DATE...

PURCHASED BY..

ADDRESS..

STATE...ZIP CODE..........................

ENGLISH

Authorized Service Centers:

Argentina
Elese Telefonía
Av. Santa Fé 2393 C1123AAF, C.A.B.A
Phone: (54 11) 45 82 66 38
Fax: (54 11) 45 82 76 96
E-mail: arg@panacom.info

Chile
Importaciones y Exportaciones X-Tech Ltda.
San Alfonso 637, Santiago de Chile
Phone/Fax: (56 2) 689-1721
E -mail: chile@panacom.info

Uruguay
Comunica S.R.L.
Constituyente 1873 C.P. 11.200 - Montevideo
Phone: (598 2) 403 5480
E-mail: uruguay@panacom.info

USA
Amaury International Corp
7286-90 NW 70th Street - Miami, FL 33166
Phone: 1(305) 887-7100
Fax: 1 (305) 887-9177
E -mail: usa@panacom.info

ENGLISH

GARANTIA INTERNACIONAL

panacom

Términos y Condiciones

1. PANACOM garantiza el funcionamiento de este producto ante cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de 12 meses contado a partir de la fecha de compra por parte del usuario.
2. Esta garantía se limita a la reparación y/o reemplazo de este producto, a nuestro criterio, sin cargo alguno dentro del plazo de vigencia y no se extiende a daños concecuentes o incidentales hacia otros productos que fueran utilizados con esta unidad.
3. La garantía queda anulada ante: a) reparación o intento de reparación por terceros no autorizados por la compañía. b) en el caso de realizar cualquier tipo de corte de los cables de conexión, fichas, conectores, u otros adaptadores distintos de los originales de fábrica.
4. Para hacer valer esta garantía se deberá remitir al centro de servicios autorizado de su país quienes gestionarán la misma, dicha información se encuentra www.panacom.com. Para gestionar dicha garantía deberá presentar la Factura Original de compra en la cual deberá constar claramente la fecha de compra, nombre del comercio e indentificación del producto.
5. No quedan cubiertos por esta garantía gastos de traslado, flete, estadía, y/o seguro si los hubiera.

MODELO...

VENDIDO POR..

FECHA..

COMPRADO POR..

DOMICILIO..

LOCALIDAD..CP...........................

Centro de Servicios Autorizado:

Argentina
Elese Telefonía
Av. Santa Fé 2393 C1123AAF, C.A.B.A Phone:
(54 11) 45 82 66 38
Fax: (54 11) 45 82 76 96
E-mail: arg@panacom.info

Chile
Importaciones y Exportaciones X-Tech Ltda.
San Alfonso 637, Santiago de Chile
Phone/Fax: (56 2) 689-1721
E -mail: chile@panacom.info

Uruguay
Comunica S.R.L.
Constituyente 1873 C.P. 11.200 - Montevideo
Phone: (598 2) 403 5480
E-mail: uruguay@panacom.info

USA
Amaury International Corp
7286-90 NW 70th Street - Miami, FL 33166
Phone: 1(305) 887-7100
Fax: 1 (305) 887-9177
E -mail: usa@panacom.info

panacom

Living & Loving Technology

www.panacom.com